



Frigerio[®]
S.p.A. CARPENTERIE

Istruzioni e norme d'uso
dei ponteggi su ruote

ALUPONT B74

Modelli:

ALP BS
ALP BHD
ALP BHM
ALP BHDA
ALP QUICK

Avvertenze obbligatorie per
il montaggio, l'uso, gli
spostamenti e lo smontaggio
del trabattello su ruote

IMPORTANTE

Questo libretto deve sempre accompagnare il trabattello
per l'eventuale esibizione agli organi competenti.

Istruzioni d'uso trabattelli ALUPONT B74



AVVERTENZA: Le torri mobili da lavoro possono essere montate e smontate solo da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio e d'uso, e sotto il controllo di un supervisore responsabile. Il presente manuale di istruzioni deve essere disponibile nel luogo di utilizzo del trabattello. Il trabattello deve essere utilizzato nel rispetto di quanto indicato nel presente manuale di istruzioni senza alcuna modifica o omissione. Il trabattello deve essere utilizzato nel rispetto delle norme nazionali.

ALUPONT B74 (tutti i modelli) - Dimensioni base: mt. 0,74 x 1,97 - 0,74 x 2,55 - 0,74 x 3,10

PORTATA NOMINALE uniformemente distribuita e non cumulabile su diversi piani di lavoro

ALUPONT B74 per lunghezze mt. 1,97 - 2,55 - 3,10: 200 kg/m² (classe 3)

portata massima unif. distribuita su mt. 1,97: 223 kg. utilizzo da massimo n°2 operatori contemporaneamente

portata massima unif. distribuita su mt. 2,55: 289 kg. utilizzo da massimo n°3 operatori contemporaneamente

portata massima unif. distribuita su mt. 3,10: 352 kg. utilizzo da massimo n°3 operatori contemporaneamente

ACCESSO (tutti i modelli) XXCD (scala verticale integrata) - H2 (classe di altezza libera tra i piani lavoro

ALTEZZA MASSIMA AL PIANO DI CALPESTIO

ALP B74 Versione BS: fino a mt. 8,52 con ancoraggio obbligatorio secondo D.Lgs.n°81

ALP B74 Versione BHD: fino a mt. 7,92 non ancorato in interni ed esterni, secondo EN1004-1/2:2021

ALP B74 Versione BHM: fino a mt. 8,52 non ancorato in interni, secondo EN1004-1/2:2021

ALP B74 Versione BHDA:

ALP B74 Versione QUICK: fino a mt. 6,01 non ancorato in interni ed esterni, secondo EN1004-1/2:2021


fino a mt. 8,11 non ancorato in interni, secondo EN1004-1/2:2021

E' obbligatorio effettuare una verifica periodica ogni anni 1 e compilare il registro nelle ultime pagine di questo libretto.

Preliminari

Prima di iniziare il montaggio del trabattello, è buona norma controllare il buono stato del trabattello stesso, ovvero l'integrità e la perfetta funzionalità degli elementi di composizione. In particolare controllare che:

- 3 Le ruote, originali e idonee all'uso, non siano danneggiate, che siano libere di pivotare e che i freni siano funzionanti.
- 3 Le gambe telescopiche non siano piegate e prive di ammaccature sulla filettatura.
- 3 Tutti i telai e i tubi siano integri e senza ammaccature; che il telaio dei piani di lavoro sia perfetto e che i pannelli di legno siano ben fissati.
- 3 I nottolini di fissaggio delle manine di bloccaggio delle traverse e le fascette anti-sfilo dei montanti siano intatti e funzionanti.
- 3 Eventualmente pulire e/o lubrificare dove richiesto.



Non devono essere utilizzati componenti danneggiati o inadatti.

Assicurarsi che vi siano tutti gli elementi del trabattello, confrontando la tabella dei componenti; in caso di elementi mancanti, è proibita la sostituzione con elementi alieni che non di produzione FRIGERIO.

Assicurarsi che il montaggio del trabattello non sia ostacolato da strutture aeree, quali grondaie, balconi, cavi sospesi, etc.


Tutti i trabattelli ALUPONT B74 non sono progettati per essere sollevati o sospesi e non sono progettati per essere utilizzati come attrezzatura per la protezione dei bordi.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche a distanza minore di sette metri. (Si considerino eventuali oscillazioni dei cavi causati dal vento).

Assicurarsi che la superficie sulla quale verrà eretto il trabattello sia livellata e che non sia cedevole.


Usare eventualmente tavole adeguatamente ampie per impedire cedimenti della struttura.

Assicurarsi che non ci siano vento o correnti d'aria destabilizzanti.




Possano accedere agli impalcati soltanto persone in buone condizioni psico-fisiche.


Elementi di composizione




SEZIONE TERMINALE (n° 4 gradini)
 Art. ALP SPB5
 n° 2 montanti di protezione (MP B5)
 n° 2 telai di protezione (HD20-25-30)




SEZIONE SUPERIORE (n° 4 gradini)
 Art. ALP SSB4
 n° 2 montanti verticali (MV B4)
 n° 2 traverse diagonali (D20-25-30)




SEZIONE SUPERIORE (n° 5 gradini)
 Art. ALP SSB3
 n° 2 montanti verticali (MV B3)
 n° 2 traverse diagonali (D20-25-30)




SEZIONE SUPERIORE (n° 6 gradini)
 Art. ALP SSB2
 n° 2 montanti verticali (MV B2)
 n° 2 traverse diagonali (D20-25-30)



SEZIONE SUPERIORE (n° 7 gradini)
 Art. ALP SSB1
 n° 2 montanti verticali (MV B1)
 n° 2 traverse diagonali (D20-25-30)



SEZIONE DI BASE (n° 6 gradini)
 Art. ALP SBB2
 n° 2 montanti verticali (MV B2)
 n° 2 traverse diagonali (D20-25-30)
 n° 2 traverse orizzontali (H20-25-30)
 n° 4 ruote Ø 150 mm. con freno (R15)
 n° 4 gambe telescopiche (GT30)




SEZIONE DI BASE (n° 7 gradini)
 Art. ALP SBB1
 n° 2 montanti verticali (MV B1)
 n° 2 traverse diagonali (D20-25-30)
 n° 2 traverse orizzontali (H20-25-30)
 n° 4 ruote Ø 150 mm. con freno (R15)
 n° 4 gambe telescopiche (GT30)

→ Gamba telescopica GT30 (fino a 300 mm.)
 → Ruota R15 - R20 (Ø 150 - 200 mm.)

STAFFE STABILIZZATRICI / ESTENSORI DI BASE

Realizzata in alluminio dotata di doppio braccetto con aggancio a morsetto a posizione regolabile è allungabile con sfilo telescopico e adatta per le configurazioni trabattello secondo normativa europea EN1004-1/2 con uso non ancorato


PIANO LAVORO completo
 Composto da n° 1
 piano con botola
 (PB20-25-30)




FERMAPIEDE IN LEGNO completo
 Composto da n° 2
 tavole lunghe e da
 n° 2 tavole corte con
 montaggio ad incastro (TB20-25-30)



PARAPETTO AUTO-MONTANTE
 Telaio parapetto ad aggancio
 rapido con montaggio e
 smontaggio dal basso in
 sicurezza (HD20-25A)



PARAPETTO
 Telaio parapetto ad aggancio
 rapido con bloccaggio
 automatico (HD20-25-30)



TRAVERSE ORIZZONTALI e DIAGONALI
 Con aggancio rapido e bloccaggio automatico

mt 1,97-2,55-3,10

Traversa orizzontale (H20-25-30)

mt 2,10-2,75-3,30


Traversa diagonale (D20-25-30)

GAMBE LIVELLATRICI e RUOTE

Ruota Ø 150 mm. (R15) e ruota
 Ø 200 mm. (R20) con freno
 doppia leva, nucleo
 in poliuretano
 anti-schiacciamento
 e fascia di appoggio
 rossa anti-traccia



Gamba telescopica con sicura
 anti-sfilo e volantino di regolazione
 per compensare pendenze o
 dislivelli fino a 30 cm. (GT30)



fino ad
 altezze al
 piano di
 mt. 11,82
 (ST1)




fino ad
 altezze al
 piano di
 mt. 14,82
 (ST3)



Montaggio sezione di base

- 1) Innestare le ruote sui montanti verticali di base [Vedi Fig.1]




Per configurazioni ALP BS - ALP BHD - ALP BHM

- 2) Mantenendo un montante nella posizione verticale, agganciare una traversa orizzontale (H20-25-30) sul tubo verticale all'altezza sopra il 1° gradino quindi appoggiare a terra l'estremità opposta,
- 3) Avvicinare il secondo montante verticale di base, alzare la traversa orizzontale da terra e agganciarla sul tubo verticale del montante all'altezza sopra al 1° gradino e ripetere l'operazione sul lato opposto,
- 4) Agganciare una traversa diagonale (D20-25-30) per ogni lato in posizione incrociata a partire dal 2° gradino


Per configurazioni ALP QUICK

- 2) Sbloccare entrambe le cerniere del telaio pieghevole estraendo la spina di bloccaggio ed estendere completamente la sezione pieghevole, quindi inserire la spina di bloccaggio per bloccare le cerniere in posizione aperta,
- 3) Agganciare una traversa orizzontale (H20-25-30) sul tubo verticale all'altezza sopra il 1° gradino e ripetere l'operazione sul lato opposto
- 4) Agganciare una traversa diagonale (D20-25-30) sul lato opposto al telaio pieghevole a partire dal 2° gradino




Per configurazioni ALP BHDA

- 2) Mantenendo un montante in posizione verticale, agganciare una traversa orizzontale (H20-25) sul tubo verticale all'altezza sopra il 1° gradino quindi appoggiare a terra l'estremità opposta,
- 3) Avvicinare il secondo montante verticale di base, alzare la traversa orizzontale da terra e agganciarla sul tubo verticale del montante all'altezza sopra al 1° gradino e ripetere l'operazione sul lato opposto,
- 4) Agganciare una traversa diagonale (D20-25) per ogni lato in posizione incrociata a partire dal 1° gradino



Prima di salire



Frenare tutte le ruote pigiando con il piede sull'apposita leva del freno e verificare a bolla e/o filo a piombo che la verticalità non sia superiore a 1° [vedi Fig.2] (Regolare l'altezza con spessori adeguati oppure agendo sulle gambe telescopiche livellatrici se disponibili). E' opzionale l'uso di idonei cunei.



Montaggio delle ruote

Il trabattello ALUPONT B74 è dotato di ruote Ø 150 mm.(R15) o di ruote Ø 200 mm.(R20 disponibili su richiesta) con nucleo anti-schiacciamento e fascia d'appoggio rossa, queste vengono innestate all'interno dei tubi delle gambe telescopiche (GT30) che a loro volta vengono innestati nei tubi dei montanti verticali di base a n°7 gradini.


N.B. Le ruote non dispongono di fori e viti per il fissaggio ma sono dotate di spine a pressione anti-sfilo pertanto è sufficiente inserire interamente lo spinotto fino a fine corsa.



Staffe stabilizzatrici / Estensori di base

Un corretto montaggio delle staffe è essenziale ai fini della sicurezza anti-ribaltamento

- ü Le staffe stabilizzatrici (estensori di base) devono essere montate a 45°.
- ü Qualora si lavorasse a contatto di una parete, le sole staffe a contatto potranno essere montate parallelamente alla parete stessa.
- ü In caso di pavimentazione sconnessa, scivolosa, cedevole, poco compatta il trabattello deve essere comunque ancorato secondo D.Lgs.n°81 [Vedi pag.21].
- ü Se il suolo è di terriccio è necessario l'uso di assi di legno posizionate sia sotto le ruote che sotto la punta delle staffe per evitare sprofondamenti.
- ü Prima di salire sul trabattello, durante il montaggio, l'uso e dopo ogni spostamento, verificare sempre che le staffe siano correttamente e saldamente posizionate.
- ü Durante gli spostamenti del trabattello non smontare le staffe stabilizzatrici, perché possono evitare un ribaltamento inaspettato, infatti queste possono essere facilmente alzate dal suolo (circa 2 cm) abbassando il morsetto inferiore.
- ü Le staffe stabilizzatrici devono essere montate in modo da garantire una ampiezza di base complessiva minima A x B di :
 - mt 5,55 x 4,30 per configurazioni trabattello di lunghezza mt 1,97
 - mt 6,15 x 4,30 per configurazioni trabattello di lunghezza mt 2,55
 - mt 6,70 x 4,30 per configurazioni trabattello di lunghezza mt 3,10




**AMPIEZZA DI BASE
= A x B**

N.B. Nel caso in cui queste condizioni non possano essere soddisfatte il trabattello dovrà essere zavorrato secondo calcolo statico specifico per ogni configurazione d'uso disponibile su richiesta.

Staffe stabilizzatrici regolabili


Gli estensori **ST0** e **ST1** vengono fissati sui montanti verticali di base (ad esclusione delle configurazioni **ALP QUICK** e **ALP BHDA** che utilizzano sezioni di base ad altezza ridotta) mentre gli estensori telescopici **ST3** agiscono anche sui montanti verticali superiori (pertanto prima di installare quest'ultimi è necessario completare anche la 1° sezione superiore):

- 1) Regolare l'estensione della gamba telescopica ed inserire il perno di bloccaggio (solo per estensori telescopici ST3).
- N.B. Per evitare slittamenti in senso verticale e per coprire la superficie più ampia possibile, il morsetto superiore della staffa deve essere agganciato ad un'altezza tale da posizionare la staffa stabilizzatrice con un angolo di circa 45° rispetto al suolo.
- 2) Il morsetto inferiore va fissato di conseguenza accompagnando il braccetto inferiore lungo il montante verticale per tirare la staffa verso la struttura in modo che il piedino basculante venga ben puntato a terra.
- 3) Orientare la staffa 45° rispetto alla base in modo tale da coprire la superficie più ampia possibile e non inferiore alle misure minime di ampiezza di base indicate sopra.
- 4) Stringere con la sola forza manuale entrambi i morsetti.



Gli estensori con ruota **ST4** e **ST5** vengono fissati sui montanti verticali superiori (pertanto prima di installare quest'ultimi è necessario completare anche la 1° sezione superiore):

- 1) Inserire prima la ruota nella gamba telescopica e poi inserire la gamba telescopica nel tubo verticale esterno del telaio ST4 o ST5.
- 2) Fissare i due morsetti del telaio ST4 o ST5 al tubo verticale delle spalle di base.
- 3) Regolare l'alzata della gamba telescopica agendo sul volantino di regolazione.
- 4) Il morsetto superiore va fissato di conseguenza, accompagnando il braccetto lungo il montante verticale.
- 5) Orientare la staffa 45° rispetto alla base in modo tale da coprire la superficie più ampia possibile. [Fig.3]
- 6) Installare le traverse di bloccaggio estensori (H20) agganciando le manine sui tubi verticali in posizione incrociata. [Fig.3]
- 7) Stringere con la sola forza manuale tutti e tre i morsetti. Non usare utensili.




ALUPONT B74 - Versione ALP BS

Configurazioni d'uso secondo

CODICE			ALP BHD20/25/30-1			ALP BS20/25/30-2			ALP BS20/25/30-3			ALP BS20/25/30-HI		
Altezza utile lavoro	MT.		4,22			6,32			8,42			9,92		
Altezza d'ingombro	MT.		3,37			5,47			7,57			9,07		
Altezza Piano di Lavoro	MT.		2,22			4,32			6,42			7,92		
Larghezza	MT.		0,74			0,74			0,74			0,74		
Lunghezza	MT.		1,97	2,55	3,10	1,97	2,55	3,10	1,97	2,55	3,10	1,97	2,55	3,10
ALP MV B1 NF	Montante vert. mt. 2,1	7,0	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	6	6
ALP MV B3 NF	Montante vert. mt. 1,5	5,0										2	2	2
ALP MV B4 NF	Montante vert. mt. 1,2	4,3												
ALP MP B5 NF	Montante vert. terminale	3,6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP H20	Traversa Orizzontale	1,8	2			2			2			2		
ALP H25	Traversa Orizzontale	2,2		2			2			2			2	
ALP H30	Traversa Orizzontale	2,5			2			2			2			2
ALP D20	Traversa Diagonale	1,9	2			4			6			8		
ALP D25	Traversa Diagonale	2,3		2			4			6			8	
ALP D30	Traversa Diagonale	2,6			2			4			6			8
ALP HD20	Telaio di Protezione	4,2	2			2			2			2		
ALP HD25	Telaio di Protezione	5,1		2			2			2			2	
ALP HD30	Telaio di Protezione	5,8			2			2			2			2
ALP GT30	Gamba Telescopica	1,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota Ø 150	3,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP PB20	Piano lavoro con botola	13,3	1			1			1			1		
ALP PB25	Piano lavoro con botola	17,4		1			1			1			1	
ALP PB30	Piano lavoro con botola	21,8			1			1			1			1
ALP TB20	Fermapiede	6,5	1			1			1			1		
ALP TB25	Fermapiede	8,0		1			1			1			1	
ALP TB30	Fermapiede	9,0			1			1			1			1
ALP ST1	Estensore di Base	4,9				4	4	4	4	4	4	4	4	4
PESO TOTALE	KG.		76	85	93	114	124	132	132	142	151	145	157	167


(⇐) **Ancoraggio obbligatorio**

(Altezza totale)
Mt. 3,37




ALP BHD20 - 1
ALP BHD25 - 1
ALP BHD30 - 1

Mt. 5,47




ALP BS20 - 2
ALP BS25 - 2
ALP BS30 - 2

Mt. 7,57



ALP BS20 - 3
ALP BS25 - 3
ALP BS30 - 3

Mt. 9,07



ALP BS20 - HI
ALP BS25 - HI
ALP BS30 - HI

Norma Italiana D.Lgs. n°81 con obbligo di ancoraggio ogni mt. 3,60

ALP BS20/25/30-4		
10,52		
9,67		
8,52		
0,74		
1,97	2,55	3,10
8	8	8
2	2	2
2		
	2	
		2
8		
	8	
		8
2		
	2	
		2
4	4	4
4	4	4
1		
	1	
		1
1		
	1	
		1
4	4	4
149	161	171

AVVERTENZE D'USO:


Le configurazioni previste in questa pagina, durante le fasi di montaggio e smontaggio oltre che durante l'uso o se lasciate incustodite, prevedono sempre l'obbligo di ancoraggio ad elementi fissi ogni mt. 3,60 in altezza secondo D.Lgs. n°81 [Vedi pag.21] e l'obbligo d'uso di idonei D.P.I. anti-caduta [Vedi pag.20].

Ad **ALUPONT B74 - Versione BS** si possono integrare piani lavoro e parapetti per trasformarlo in un **ALUPONT B74 - Versione BHD** conforme alla normativa **EN1004-1/2** per un utilizzo non ancorato.

La configurazione ALP BS-HI utilizza una sezione superiore a n°5 gradini (SSB3) necessaria per raggiungere l'altezza massima per l'uso del trabattello senza ancoraggio secondo EN1004-1/2 in ambienti esterni, la quale deve essere montata sotto la sezione terminale.

ATTENZIONE:

- Il trabattello deve essere sempre montato in tutte le sue parti come da configurazioni riportate in queste pagine,
- L'eventuale ancoraggio va effettuato in corrispondenza delle frecce sotto indicate e secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20,
- I dispositivi di protezione anti-caduta possono essere eventualmente agganciati al trabattello solo nei punti previsti secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20 e solo se il trabattello è ancorato secondo D.Lgs. n°81 [Vedi pag.21],
- Il piano lavoro in cui si svolge l'attività lavorativa è composto da n°1 piano lavoro con botola e deve essere dotato di fermapiedi [Vedi pag.18], e di telai parapetto correttamente montati [Vedi M.T.P. pag.24],
- Ogni piano lavoro intermedio utilizzato solo per il passaggio dell'operatore è composto da n°1 piano lavoro con botola e deve essere dotato di telai parapetto correttamente montati [Vedi M.T.P. pag.24] ma non richiede di fermapiedi.
- Ogni sezione intermedia deve contenere almeno n° 2 traverse diagonali.
- Con l'utilizzo della gamba telescopica le altezze del trabattello pubblicate in tabella possono crescere fino a 30 cm.
- Per raggiungere altezze intermedie alle configurazioni sotto riportate è possibile utilizzare sezioni intermedie a n° 4, 5 o 6 gradini indicate a pag. 3




ALUPONT B74 - Versione ALP BHD Configurazioni d'uso secondo

CODICE		ALP BHD20/25/30-1			ALP BHD20/25/30-2			ALP BHD20/25/30-3			ALP BHD20/25/30-HI		
Altezza utile lavoro	MT.	4,22			6,32			8,42			9,92		
Altezza d'ingombro	MT.	3,37			5,47			7,57			9,07		
Altezza Piano di Lavoro	MT.	2,22			4,32			6,42			7,92		
Larghezza	MT.	0,74			0,74			0,74			0,74		
Lunghezza	MT.	1,97	2,55	3,10	1,97	2,55	3,10	1,97	2,55	3,10	1,97	2,55	3,10
ALP MV B1 NF	Montante vert. mt. 2,1	7,0	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	6
ALP MV B3 NF	Montante vert. mt. 1,5	5,0									2	2	2
ALP MV B4 NF	Montante vert. mt. 1,2	4,3											
ALP MP B5 NF	Montante vert. terminale	3,6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP H20	Traversa orizzontale	1,8	2			2			2		2		
ALP H25	Traversa orizzontale	2,2		2			2			2		2	
ALP H30	Traversa orizzontale	2,5			2			2			2		2
ALP D20	Traversa diagonale	1,9	2			4			6		8		
ALP D25	Traversa diagonale	2,3		2			4			6		8	
ALP D30	Traversa diagonale	2,6			2			4			6		8
ALP HD20	Telaio parapetto	4,2	2			4			6		6		
ALP HD25	Telaio parapetto	5,1		2			4			6		6	
ALP HD30	Telaio parapetto	5,8			2			4			6		6
ALP GT30	Gamba telescopica	1,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota Ø 150	3,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP P20	Piano lavoro	12,9									1		
ALP P25	Piano lavoro	17,0										1	
ALP P30	Piano lavoro	21,4											1
ALP PB20	Piano lavoro con botola	13,3	1			2			3		3		
ALP PB25	Piano lavoro con botola	17,4		1			2			3		3	
ALP PB30	Piano lavoro con botola	21,8			1			2			3		3
ALP TB20	Fermapiede	6,5	1			1			1		1		
ALP TB25	Fermapiede	8,0		1			1			1		1	
ALP TB30	Fermapiede	9,0			1			1			1		1
ALP ST1	Estensore di base	4,9				4	4	4	4	4	4	4	4
PESO TOTALE	KG.	76	85	93	136	151	166	175	197	218	202	229	255


(⇐) **Ancoraggio obbligatorio in esterni**

(Altezza totale)
Mt. 3,37




ALP BHD20 - 1
ALP BHD25 - 1
ALP BHD30 - 1

Mt. 5,47




ALP BHD20 - 2
ALP BHD25 - 2
ALP BHD30 - 2

Mt. 7,57



ALP BHD20 - 3
ALP BHD25 - 3
ALP BHD30 - 3

Mt. 9,07



ALP BHD20 - HI
ALP BHD25 - HI
ALP BHD30 - HI

Norma Europea EN1004-1/2 con piani ogni 2,1 mt.

ALP BHD20/25/30-4		
10,52		
9,67		
8,52		
0,74		
1,97	2,55	3,10
8	8	8
2	2	2
2		
	2	
8		2
	8	
		8
8		
	8	
		8
4	4	4
4	4	4
4		
	4	
		4
1		
	1	
		1
4	4	4
215	244	271


Il ponteggio **ALUPONT B74 - Versione BHD** dispone di tutti gli elementi necessari per poter usare la torre non ancorata secondo norma europea EN1004-1/2 quali: piani lavoro intermedi posizionati ogni mt. 2,1 (7 traversini) l'uno dall'altro, e parapetto completo per ogni piano lavoro.

Ad **ALUPONT B74 - Versione BHD** si possono aggiungere scalette di risalita interne, per trasformarlo in un **ALUPONT B74 - Versione BHM** conforme alla normativa europea **EN1004-1/2** per un utilizzo non ancorato [Vedi pag.18].

La configurazione ALP BS-HI utilizza una sezione superiore a n°5 gradini (SSB3) necessaria per raggiungere l'altezza massima per l'uso del trabattello senza ancoraggio secondo EN1004-1/2 in ambienti esterni, la quale deve essere montata sotto la sezione terminale.

ATTENZIONE:

- Il trabattello deve essere sempre montato in tutte le sue parti come da configurazioni riportate in queste pagine,
- L'eventuale ancoraggio va effettuato in corrispondenza delle frecce sotto indicate e secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20,
- I dispositivi di protezione anti-caduta possono essere eventualmente agganciati al trabattello solo nei punti previsti secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20 e solo se il trabattello è ancorato secondo D.Lgs. n°81 [Vedi pag.21],
- Il piano lavoro in cui si svolge l'attività lavorativa è composto da n°1 piano lavoro con botola e deve essere dotato di fermapiedi [Vedi pag.18], e di telai parapetto correttamente montati [Vedi M.T.P. pag.24],
- Ogni piano lavoro intermedio utilizzato solo per il passaggio dell'operatore è composto da n°1 piano lavoro con botola e deve essere dotato di telai parapetto correttamente montati [Vedi M.T.P. pag.24] ma non richiede di fermapiedi.
- Ogni sezione intermedia deve contenere almeno n° 2 traverse diagonali.
- Con l'utilizzo della gamba telescopica le altezze del trabattello pubblicate in tabella possono crescere fino a 30 cm.
- Per raggiungere altezze intermedie alle configurazioni sotto riportate è possibile utilizzare sezioni intermedie a n° 4, 5 o 6 gradini indicate a pag. 3



Quando è comunque necessario l'ancoraggio del trabattello:


- Quando non è dotato di tutti i piani lavoro previsti nelle configurazioni ALP BHD in questa pagina
- Quando l'altezza al piano della torre supera i mt. 8 in ambienti esterni o con possibilità di vento superiore alla minima brezza percettibile (Si considerino da evitare eventuali carichi aggiuntivi del vento generati da: effetto galleria di edifici aperti verso l'alto, edifici non rivestiti, in angoli di edifici, correnti generate da portoni lasciati aperti).
- Quando il ponteggio viene lasciato incustodito e comunque ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate all'esterno degli edifici devono essere comunque fissate in modo sicuro all'edificio o ad altra struttura fissa.

ALUPONT B74 - Versione ALP BHM Configurazioni d'uso secondo

CODICE		ALP BHM20/25/30-1			ALP BHM20/25/30-2			ALP BHM20/25/30-3			ALP BHM20/25/30-HI		
Altezza utile lavoro	MT.	4,22			6,32			8,42			9,92		
Altezza d'ingombro	MT.	3,37			5,47			7,57			9,07		
Altezza Piano di Lavoro	MT.	2,22			4,32			6,42			7,92		
Larghezza	MT.	0,74			0,74			0,74			0,74		
Lunghezza	MT.	1,97	2,55	3,10	1,97	2,55	3,10	1,97	2,55	3,10	1,97	2,55	3,10
ALP MV B1 NF	Montante vert. mt. 2,1	7,0	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	6
ALP MV B3 NF	Montante vert. mt. 1,5	5,0									2	2	2
ALP MV B4 NF	Montante vert. mt. 1,2	4,3											
ALP MP B5 NF	Montante vert. terminale	3,6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ALP H20	Traversa orizzontale	1,8	2			2		2			2		
ALP H25	Traversa orizzontale	2,2		2		2		2			2		
ALP H30	Traversa orizzontale	2,5			2		2			2		2	
ALP D20	Traversa diagonale	1,9	2			4		6			8		
ALP D25	Traversa diagonale	2,3		2		4		6			8		
ALP D30	Traversa diagonale	2,6			2		4			6		8	
ALP HD20	Telaio parapetto	4,2	2			4		6			6		
ALP HD25	Telaio parapetto	5,1		2		4		6			6		
ALP HD30	Telaio parapetto	5,8			2		4			6		6	
ALP GT30	Gamba telescopica	1,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP R15	Ruota Ø 150	3,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ALP P20	Piano lavoro	12,9									1		
ALP P25	Piano lavoro	17,0										1	
ALP P30	Piano lavoro	21,4											1
ALP PB20	Piano lavoro con botola	13,3	1			2		3			3		
ALP PB25	Piano lavoro con botola	17,4		1		2		3			3		
ALP PB30	Piano lavoro con botola	21,8			1		2			3			3
ALP SC F1PB	Scala a pioli x base	7,5	1	1	1	1	1	1	1	1			
ALP SC 3001	Scala a pioli 2x7g x base	10,0									1	1	1
ALP SC F1P	Scala a pioli intermedia	6,0				1	1	1	2	2	2	2	2
ALP TB20	Fermapiede	6,5	1			1		1			1		
ALP TB25	Fermapiede	8,0		1		1		1			1		
ALP TB30	Fermapiede	9,0			1		1		1				1
ALP ST1	Estensore di base	4,9				4	4	4	4	4	4	4	4
PESO TOTALE	KG.	84	93	101	149	165	179	195	217	238	224	251	277


(⇐) **Ancoraggio obbligatorio in esterni**

(Altezza totale)
Mt. 3,37




ALP BHM20 - 1
ALP BHM25 - 1
ALP BHM30 - 1

Mt. 5,47




ALP BHM20 - 2
ALP BHM25 - 2
ALP BHM30 - 2

Mt. 7,57



ALP BHM20 - 3
ALP BHM25 - 3
ALP BHM30 - 3

Mt. 9,07




ALP BHM20 - HI
ALP BHM25 - HI
ALP BHM30 - HI

Norma Europea EN1004-1/2 con piani ogni 2,1 mt. e scalette interne

ALP BHM20/25/30-4		
10,52		
9,67		
8,52		
0,74		
1,97	2,55	3,10
8	8	8
2	2	2
2		
	2	
		2
8		
	8	
		8
8		
	8	
		8
4	4	4
4	4	4
4		
	4	
		4
1	1	1
3	3	3
1		
	1	
		1
4	4	4
240	269	296

Mt. 9,67



ALP BHM20 - 4
 ALP BHM25 - 4
 ALP BHM30 - 4

Il ponteggio **ALUPONT B74 - Versione BHM** consente l'uso senza ancoraggio a norma europea EN1004-1/2 con l'aggiunta opzionale delle scalette interne di risalita a pioli con ganci d'attacco ai gradini

Mentre la scala di base deve rimanere sollevata da terra, mediante gli appositi supporti, o in appoggio su un piano lavoro posizionato sul 1° gradino, tutte le scalette intermedie devono appoggiare su un piano lavoro intermedio ed essere agganciate al primo o al secondo traversino sotto la botola del piano lavoro superiore [Vedi pag.18].

La configurazione ALP BS-HI utilizza una sezione superiore a n°5 gradini (SSB3) necessaria per raggiungere l'altezza massima per l'uso del trabattello senza ancoraggio secondo EN1004-1/2 in ambienti esterni, la quale deve essere montata sotto la sezione terminale.

ATTENZIONE:

- Il trabattello deve essere sempre montato in tutte le sue parti come da configurazioni riportate in queste pagine,
- L'eventuale ancoraggio va effettuato in corrispondenza delle frecce sotto indicate e secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20,
- I dispositivi di protezione anti-caduta possono essere eventualmente agganciati al trabattello solo nei punti previsti secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20 e solo se il trabattello è ancorato secondo D.Lgs. n°81 [Vedi pag.21],
- Il piano lavoro in cui si svolge l'attività lavorativa è composto da n°1 piano con botola e deve essere dotato di fermapièdi [Vedi pag.18], e di telai parapetto correttamente montati [Vedi M.T.P. pag.24],
- Ogni piano lavoro intermedio utilizzato solo per il passaggio dell'operatore è composto da n°1 piano lavoro con botola e deve essere dotato di telai parapetto correttamente montati [Vedi M.T.P. pag.24] ma non richiede fermapièdi.
- Ogni sezione intermedia deve contenere almeno n° 2 traverse diagonali.
- Con l'utilizzo della gamba telescopica le altezze del trabattello pubblicate in tabella possono crescere fino a 30 cm.
- Per raggiungere altezze intermedie alle configurazioni sotto riportate è possibile utilizzare sezioni intermedie a n° 4, 5 o 6 gradini indicate a pag. 3

Quando è comunque necessario l'ancoraggio del trabattello :

- Quando non è dotato di tutti i piani lavoro previsti nelle configurazioni ALP BHM in questa pagina.
- Quando l'altezza al piano della torre supera i mt. 8 in ambienti esterni o con possibilità di vento superiore alla minima brezza percettibile (Si considerino da evitare eventuali carichi aggiuntivi del vento generati da: effetto galleria di edifici aperti verso l'alto, edifici non rivestiti, in angoli di edifici, correnti generate da portoni lasciati aperti).
- Quando il ponteggio viene lasciato incustodito e comunque ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate all'esterno degli edifici devono essere comunque fissate in modo sicuro all'edificio o ad altra struttura fissa.


ALUPONT B74 - Versione ALP BHDA Configurazioni d'uso secondo

CODICE	
Altezza utile lavoro	MT.
Altezza d'ingombro	MT.
Altezza Piano di Lavoro	MT.
Larghezza	MT.
Lunghezza	MT.
ALP MV B1 NF	Montante vert. mt. 1,5 7,0
ALP MV B4 NF	Montante vert. mt. 1,2 4,3
ALP H20	Traversa orizzontale 1,8
ALP H25	Traversa orizzontale 2,2
ALP D20	Traversa diagonale 1,9
ALP D25	Traversa diagonale 2,3
ALP HD20A	Telaio parapetto autom. 6,2
ALP HD25A	Telaio parapetto autom. 7,1
ALP GT30	Gamba telescopica 1,6
ALP R15	Ruota Ø 150 mm. 3,2
ALP PB20	Piano lavoro con botola 13,3
ALP PB25	Piano lavoro con botola 17,4
ALP TB20	Fermapiede 6,5
ALP TB25	Fermapiede 8,0
ALP ST1	Estensore di base 4,9
PESO TOTALE	KG.

ALP BHDA20/25-1		ALP BHDA20/25-2		ALP BHDA20/25-3		ALP BHDA20/25-4	
4,22		6,32		8,42		10,52	
3,62		5,72		7,82		9,92	
2,22		4,32		6,42		8,52	
0,74		0,74		0,74		0,74	
1,97	2,55	1,97	2,55	1,97	2,55	1,97	2,55
2	2	4	4	6	6	8	8
2	2	2	2	2	2	2	2
2		2		2		2	
	2		2		2		2
2		2		2		2	
	2		2		2		2
2		4		6		8	
	2		4		6		8
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
1		2		3		4	
	1		2		3		4
1		1		1		1	
	1		1		1		1
		4	4	4	4	4	4
82	91	141	156	181	202	221	247


(⇐) **Ancoraggio obbligatorio in esterni**

(Altezza totale)
Mt. 3,62




ALP BHDA20 - 1
ALP BHDA25 - 1

Mt. 5,72




ALP BHDA20 - 2
ALP BHDA25 - 2

Mt. 7,82



ALP BHDA20 - 3
ALP BHDA25 - 3

Mt. 9,92



ALP BHDA20 - 4
ALP BHDA25 - 4

Norma Europea EN1004-1/2 con piani ogni 2,1 mt. e parapetti auto-montanti

Il ponteggio **ALUPONT B74 - Versione BHDA** consente l'uso senza ancoraggio a norma europea EN1004-1/2 ma rispetto alle configurazioni precedenti sostituisce i telai parapetto (HD20-25) e le traverse diagonali (D20-25) con dei telai di protezione auto-montanti (HD20-25A) che permettono all'operatore di agire con procedura di montaggio dal basso sempre in sicurezza in tutte le fasi di montaggio e smontaggio:

Attraverso l'uso di telai parapetto auto-montanti (HD20-25A) l'operatore riesce ad agganciare il parapetto completo del piano superiore rimanendo sul piano inferiore già provvisto di parapetti, in modo tale da poter salire sul piano superiore solo dopo aver montato tutti gli elementi di protezione che lo compongono.

All' **ALUPONT B74 - Versione BHDA** si possono aggiungere eventuali scalette interne, non obbligatorie [Vedi pag.18].

ATTENZIONE:

- Il trabattello deve essere sempre montato in tutte le sue parti come da configurazioni riportate in queste pagine,
- L'eventuale ancoraggio va effettuato in corrispondenza delle frecce sotto indicate e secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20,
- I dispositivi di protezione anti-caduta possono essere eventualmente agganciati al trabattello solo nei punti previsti secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20 e solo se il trabattello è ancorato secondo D.Lgs. n°81 [Vedi pag.21],
- Il piano lavoro in cui si svolge l'attività lavorativa è composto da n°1 piano con botola e deve essere dotato di fermapiedi [Vedi pag.18], e di telai parapetto auto-montanti correttamente montati [Vedi pag.17],
- Ogni piano lavoro intermedio utilizzato solo per il passaggio dell'operatore è composto da n°1 piano lavoro con botola e deve essere dotato di telai parapetto auto-montanti correttamente montati [Vedi pag.17] ma non richiede di fermapiedi.
- Con l'utilizzo della gamba telescopica le altezze del trabattello pubblicate in tabella possono crescere fino a 30 cm.

Quando è comunque necessario l'ancoraggio del trabattello :


- Quando non è dotato di tutti i piani lavoro previsti nelle configurazioni ALP BHDA in questa pagina
- Quando l'altezza al piano della torre supera i mt. 8 in ambienti esterni o con possibilità di vento superiore alla minima brezza percettibile (Si considerino da evitare eventuali carichi aggiuntivi del vento generati da: effetto galleria di edifici aperti verso l'alto, edifici non rivestiti, in angoli di edifici, correnti generate da portoni lasciati aperti).
- Quando il ponteggio viene lasciato incustodito e comunque ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate all'esterno degli edifici devono essere comunque fissate in modo sicuro all'edificio o ad altra struttura fissa.

ALUPONT B74 - Versione ALP QUICK Configurazioni d'uso secondo

CODICE			ALP QUICK-0	ALP QUICK-1	ALP QUICK-2	ALP QUICK-3
Altezza utile lavoro	MT.		2,96	3,81	5,91	8,01
Altezza d'ingombro	MT.		2,05	3,00	5,10	7,20
Altezza Piano di Lavoro	MT.		0,96	1,81	3,91	6,01
Larghezza	MT.		0,74	0,74	0,74	0,74
Lunghezza	MT.		1,97	1,97	1,97	1,97
ALP MV B1 NF	Montante vert. mt. 2,1	7,0			2	4
ALP MP B5 NF	Montante vert. terminale	3,6		2	2	2
ALP H20	Traversa orizzontale	1,8			1	1
ALP D20	Traversa diagonale	1,9			3	5
ALP HD20	Telaio parapetto	4,2		2	4	6
ALP QCKTEL	Sezione base pieghevole	17,0	1	1	1	1
ALP QCK RUOT	Ruota Ø 125	1,5	4	4	4	4
ALP PB20	Piano lavoro con botola	13,3	1	1	2	3
ALP TB20	Fermapiede	6,5	1	1	1	1
ALP ST1	Estensore di base	4,9			4	4
PESO TOTALE	KG.		36	58	121	161


(⇐) **Ancoraggio obbligatorio in esterni**

(Altezza totale)
Mt. 2,05




ALP QUICK - 0

Mt. 3,00




ALP QUICK - 1

Mt. 5,10



ALP QUICK - 2

Mt. 7,20



ALP QUICK - 3

Norma Europea EN1004-1/2 con piani ogni 2,1 mt. e sezione base pieghevole

ALP QUICK-4
10,11
9,30
8,11
0,74
1,97
6
2
1
7
8
1
4
4
1
4
200


Il ponteggio **ALUPONT B74 - Versione QUICK** consente l'uso senza ancoraggio a norma europea EN1004-1/2 e utilizza una sezione di base con montanti verticali ad altezza ridotta a n°6 gradini uniti da un telaio pieghevole, per consentire un'apertura rapida ed il passaggio attraverso porte d'interni.

All' **ALUPONT B74 - Versione QUICK** si possono aggiungere eventuali scalette interne, non obbligatorie e ruote Ø 150-200 mm con gamba telescopica regolabile.

ATTENZIONE:

- Il trabattello deve essere sempre montato in tutte le sue parti come da configurazioni riportate in queste pagine,
- L'eventuale ancoraggio va effettuato in corrispondenza delle frecce indicate nelle configurazioni riportate in queste pagine e secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20,
- I dispositivi di protezione anti-caduta possono essere eventualmente agganciati al trabattello solo nei punti previsti secondo le disposizioni D.P.I. a pag. 20 e solo se il trabattello è ancorato secondo D.Lgs. n°81 [Vedi pag.21],
- Il piano lavoro in cui si svolge l'attività lavorativa è composto da n°1 piano lavoro con botola e deve essere dotato di fermapiiedi [Vedi pag.18], e di telai parapetto correttamente montati [Vedi M.T.P. pag.24],
- Ogni piano lavoro intermedio utilizzato solo per il passaggio dell'operatore è composto da n°1 piano lavoro con botola e deve essere dotato di telai parapetto correttamente montati [Vedi M.T.P. pag.24] ma non richiede di fermapiiedi.
- Ogni sezione intermedia deve contenere almeno n° 2 traverse diagonali.
- Con l'utilizzo della gamba telescopica le altezze del trabattello pubblicate in tabella possono crescere fino a 30 cm.
- Per raggiungere altezze intermedie alle configurazioni sotto riportate è possibile utilizzare sezioni intermedie a n° 4, 5 o 6 gradini indicate a pag. 3

Mt. 9,30



ALP QUICK - 4

Quando è comunque necessario l'ancoraggio del trabattello ALP QUICK :

- Quando non è dotato di tutti i piani lavoro previsti nelle configurazioni ALP QUICK in questa pagina.
- Quando l'altezza al piano della torre supera i mt. 8 in ambienti esterni o con possibilità di vento superiore alla minima brezza percettibile (Si considerino da evitare eventuali carichi aggiuntivi del vento generati da: effetto galleria di edifici aperti verso l'alto, edifici non rivestiti, in angoli di edifici, correnti generate da portoni lasciati aperti).
- Quando il ponteggio viene lasciato incustodito e comunque ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate all'esterno degli edifici devono essere comunque fissate in modo sicuro all'edificio o ad altra struttura fissa.


Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere sempre effettuate:

Da almeno due operatori muniti di fune per sollevamento elementi e dotati dei dispositivi di sicurezza di base generici quali: casco omologato, cintura di posizionamento con cordino, scarpe anti-infortunistiche e guanti.

Rimanere sempre all'interno della torre.

La salita e la discesa dell'operatore devono essere sempre effettuate internamente al trabattello, servendosi dei pioli antiscivolo dei montanti verticali.

Dopo avere superato i piani di lavoro, assicurarsi che avvenga la chiusura della botola.



Innalzare gli elementi.


Per innalzare gli elementi, si consiglia, laddove l'altezza non consente il passaggio manuale diretto dei vari elementi da un operatore all'altro, di sollevare gli stessi con una fune (vedi R.P.F. pag.25). Tale operazione dovrà avvenire esclusivamente all'interno del trabattello o dell'area compresa delle staffe stabilizzatrici. Nessuno deve sottostare i carichi sospesi.

Montaggio Sezioni Superiori

Procedura per versioni ALP BS - ALP BHD - ALP BHM - ALP QUICK

1) Rimanendo all'interno della struttura, salire lungo i gradini del montante verticale e innestare il montante superiore accertandosi dell'avvenuto scatto della fascetta di bloccaggio [vedi P.S.A. pag.20] quindi ripetere l'operazione sul lato opposto.


2) Su entrambi i lati lunghi del ponteggio, installare un telaio parapetto (HD20-25-30) agganciando le manine sui tubi verticali e appoggiando le manine inferiori sopra al 2° gradino dei montanti verticali superiori [Vedi M.T.P. pag.24].



3) Installare un piano lavoro sull'ultimo gradino della sezione corrente con il lato botola in senso alternato (rispetto alla posizione di un eventuale piano lavoro inferiore) quindi attivare le sicure anti-sollevamento poste sotto ai ganci.

(se non disponibile recuperare il piano lavoro ed i relativi telai parapetto installati al livello inferiore vedi R.P.F. pag.25).


(se è disponibile un solo piano lavoro è necessario smontarlo per installarlo al livello superiore vedi M.P.U. pag. 25).



4) Salire in piedi sul piano lavoro e agganciare due traverse diagonali (D20-25-30) una per ogni lato, in modo incrociato a partire dal 3° gradino della sezione corrente.

5) Ripetere le operazioni dal punto (1) al punto (4) fino al completamento della sezione terminale [Vedi M.S.T pag.24], quindi montare anche il relativo fermapiEDE completo (TB20-25-30) sul piano lavoro [Vedi pag.18].

N.B. Una volta completato il montaggio verificare che la distanza tra i piani lavoro non sia superiore a mt. 2,1 (n°7 gradini) o superiore a mt. 3,4 dal suolo o da un eventuale piano lavoro posto sul 1° gradino e se necessario, spostare i piani lavoro intermedi assieme ai relativi parapetti; In alternativa è necessario che il trabattello venga ancorato secondo D.Lgs.n°81 [Vedi pag.21] e che l'operatore si assicuri con D.P.I. anti-caduta [Vedi pag.20].



Una volta completato il montaggio è possibile installare anche eventuali scalette di risalita interne [Vedi pag.18]



IMPORTANTE : Aggancio traverse diagonali e traverse orizzontali

In tutti i ponteggi ALUPONT le **traverse diagonali** (D20-25-30) vengono installate bloccando la manina di aggancio sul gradino con un movimento deciso **dall'alto verso il basso** mentre tutte le **traverse orizzontali** (H20-25-30) vengono installate bloccando la manina di aggancio sul tubo montante verticale **dall'interno verso l'esterno**. E' importante assicurarsi sempre dell'avvenuto scatto dei nottolini di bloccaggio.


Montaggio Sezioni Superiori

Per configurazioni ALP BHDA

- 1) In piedi a terra o sul piano lavoro innestare il montante superiore, accertandosi dell'avvenuto scatto della fascetta elastica di bloccaggio e ripetere l'operazione sul lato opposto.
- 2) Preparare a terra il telaio parapetto automontante HD20-25A per il montaggio quindi:
 - Ruotare il braccetto con rotazione libera fino a specchiare la posizione all'altro braccetto,
 - Collegare tra loro i due braccetti in posizione a "V" stringendo un morsetto sul tubo dell'altro,
 - Sbloccare i nottolini di bloccaggio su tutte e 4 le manine di aggancio (Vedi Figura a lato).
- 3) Posizionando le mani sulla terminazione a "V" del telaio parapetto alzare l'elemento fino ad appoggiare le manine inferiori sopra il 2° gradino dei montanti superiori in modo che l'aggancio della manina avvenga dall'interno verso l'esterno.
- 4) Con un movimento deciso spingere il telaio parapetto automontante contro i tubi verticali fino all'aggancio di tutte e 4 le manine, dall'interno verso l'esterno.
- 5) Aprire il morsetto che collega i due braccetti e accompagnare quest'ultimi fino ad incontrare i rispettivi tubi verticali su cui stringere il morsetto manualmente.




- 6) Installare un piano lavoro con botola sull'ultimo gradino della sezione corrente, con il lato botola in senso alternato (rispetto alla posizione di una eventuale piano lavoro inferiore) quindi attivare le sicure anti-sollevamento poste sotto ai ganci.
- 7) Ripetere le operazioni dal punto (1) al punto (6) fino a montaggio ultimato quindi installare anche il relativo fermapiEDE completo (TB20-25) sul piano lavoro [Vedi pag.18].



Smontaggio dei parapetti auto-montanti

Lo smontaggio avviene in sequenza inversa alla procedura sopra indicata, ma aggiunge la seguente specifica per lo smontaggio dei parapetti HD20-25A:

- Ø Prima di scendere dal piano lavoro smontare il fermapiEDE e sbloccare tutte le manine di aggancio, distanziando di pochi centimetri la manina dal tubo verticale verso l'interno della struttura,
- Ø Quindi ruotare la levetta per evitare l'eventuale ri-bloccaggio (Vedi foto al lato),
- Ø Scendere dal piano lavoro e continuare la procedura di smontaggio a ritroso.



Smontaggio per tutte le versioni


lo smontaggio deve essere eseguito in sequenza inversa a quella indicata nelle istruzioni di montaggio della stessa versione:

Il piano lavoro (PB20-25-30) utilizzato dall'operatore, deve appartenere ad una sezione completa, già dotata di almeno n° 2 traverse diagonali (D20-25-30) ed è severamente vietato salire sui gradini di un montante verticale appartenente ad una sezione in fase di smontaggio.

Durante lo smontaggio delle traverse diagonali appartenenti alla sezione in fase di smontaggio, nel caso in cui l'operatore in piedi sul piano lavoro non riesca a raggiungere con le mani la manina più alta per effettuare lo sblocco del nottolino, è possibile utilizzare un'altra traversa diagonale o orizzontale, come prolunga utile per colpire, dal basso verso l'alto, il nottolino di sblocco della manina della traversa diagonale che si intende smontare (Vedi figura al lato).

N.B.

E' severamente vietato lanciare dall'alto i componenti, per l'incolumità delle persone sottostanti e per conservare l'integrità degli elementi che dovranno essere custoditi, evitandone il deterioramento, o smarrimento, o utilizzo improprio per altre funzioni.



Piani di lavoro


Ogni piano lavoro (PB20-25-30) deve essere dotato di parapetto completo costituito da n°2 telai parapetto (HD20-25-30) o da n°2 telai parapetto auto-montanti (HDA20-25)

Il piano lavoro sul quale si svolge la lavorazione e deve essere equipaggiato di fermapiedi (TB20-25-30) prestare attenzione che questi non possano cadere dall'alto, nel manipolarli o con un non corretto montaggio. I piani lavoro intermedi se utilizzati solo per il passaggio dell'operatore non richiedono l'applicazione di fermapiedi.

Nel caso si renda necessario l'installazione di piani lavoro intermedi fare riferimento alle configurazioni pubblicate in questo libretto assicurandosi di posizionare i piani intermedi ad una distanza non superiore di mt. 2,1 l'uno dall'altro (n°7 gradini) mentre il primo piano lavoro può essere posizionato ad una distanza massima di mt. 3,4 dal suolo o da un eventuale piano lavoro posizionato sul 1° gradino della sezione di base.

Nel caso la distanza tra il suolo ed il primo piano lavoro sia maggiore di mt. 3,4 è necessario posizionare un piano lavoro sul 1° gradino della sezione di base anche se non dotato di traverse orizzontali parapetto.

N.B. Dopo l'installazione del piano lavoro attivare manualmente i dispositivi di sicurezza anti-sollevamento posti sotto ai ganci.



Fermapiedi

Il fermapiiede completo (TB20-25-30), si monta ad incastro posizionando prima le tavole lunghe in appoggio sul profilo del piano lavoro, assicurandosi che la piastrina di sicurezza posta al centro della tavola sia inserita completamente nella tacca predisposta sul piano lavoro, per poi unirle con le tavole corte.

Scalette interne

Le configurazioni ALPONT B74 consentono l'uso esclusivo di scale Frigerio dedicate.




Tutte le scale di risalita possono essere montate solo internamente, devono appoggiare su un piano di lavoro, ed essere agganciate sul primo o sul secondo traversino sotto la botola del piano superiore (Vedi a destra).

Una volta agganciata la scala assicurarsi dell'avvenuto bloccaggio ruotando sul gradino il ribaltino di sicurezza anti-sfilo.

L'uso di scale di risalita intermedie (SC F1P) richiede di posizionare piani lavoro intermedi ogni massimo mt. 2,10 (n° 7 gradini) l'uno dall'altro.

La scala di base invece deve rimanere sempre sollevata da terra affinché non interferisca con le capacità di spostamento del trabattello in accordo alla norma europea EN1004-1/2, per questo nelle configurazioni che applicano il primo piano lavoro ad un'altezza compresa tra 1,95 mt. e 2,20 mt. dal suolo è necessario utilizzare la scala di base con braccetti di sostegno (SC F1PB), mentre per le configurazioni che posizionano il primo piano ad un'altezza compresa tra 2,20 mt. e 3,40 mt. dal piano di sostegno la scala posizionata sul 1° gradino è necessario utilizzare la scala a due elementi a sfilo (SC 3001).

N.B. Per il trasporto di materiali ingombranti è necessario l'uso di trabattelli ALUPONT F135 dotati di apposite scale di servizio SCSE AS o SCSE A e fare riferimento alle configurazioni ALUPONT F135 TORRE DI SERVIZIO - Versione ALP FTRSU.




Istruzioni per gli Spostamenti

Sono consentiti gli spostamenti solo su superfici perfettamente piane e levigate, ed in totale assenza di vento.

Durante gli spostamenti del trabattello non smontare le staffe stabilizzatrici, perché possono evitare un ribaltamento inaspettato, infatti queste possono essere facilmente alzate dal suolo (ma non più di 12 mm) abbassando la posizione di aggancio del morsetto inferiore.

Gli spostamenti possono avvenire solo in direzione longitudinale o diagonale di pianta.



Con un allargamento unilaterale della base con sostegno parete, lo spostamento è ammesso solo se eseguito parallelamente alla parete.

Le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo manualmente e solo su superfici compatte, lisce e prive d'ostacoli.



Durante lo spostamento, sul trabattello non si devono trovare persone o cose.

Inoltre, non ci devono essere persone nel raggio pari ad una volta e mezza l'altezza del trabattello stesso.

Nel corso dello spostamento, non deve essere superata la normale velocità di cammino.

E' da evitare ogni urto destabilizzante, quindi si presti attenzione agli ostacoli in terra ed in aria. Mantenersi sempre distanti almeno cinque metri da cavi dell'alta tensione. La superficie sulla quale viene spostata la torre deve essere in grado di reggerne il peso.


Dopo ogni spostamento, è obbligatorio frenare e stabilizzare il trabattello. Verificare inoltre la perfetta verticalità.



Prima di ogni utilizzo (e dopo ogni spostamento o trasformazione)

E' necessario sempre verificare se la torre mobile da lavoro è stata montata seguendo regolarmente e completamente le indicazioni fornite atte a garantire un'esecuzione a regola d'arte e se questa si trova in posizione verticale.

Prima di ogni utilizzo ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, applicando freni di bloccaggio e le staffe stabilizzatrici.



Quando il trabattello viene lasciato incustodito è necessario apporre, a cura del responsabile ed in posizione immediatamente visibile, un cartello che riporti almeno le seguenti informazioni minime:

- Il nominativo e gli estremi del responsabile,
- La data di montaggio del trabattello,
- La classe di carico ed il carico uniformemente distribuito,
- Se il trabattello è pronto per essere immediatamente impiegato
- Se il trabattello è solo per uso esclusivo interno.

N.B. - Spostamento degli elementi a torre ultimata:

Per necessità è possibile posizionare piattaforme ad altezze intermedie non previste dalle configurazioni indicate, purché ogni piano sia completo di n°2 telai parapetto (HD20-25-30) correttamente montati. Per necessità è possibile spostare anche le traverse diagonali (D20-25-30) o le traverse orizzontali (H20-25-30) all'interno della stessa sezione, purché non vengano smontate più traverse contemporaneamente (è assolutamente vietato il distacco di più diagonali contemporaneamente). Per rispettare la normativa europea EN1004-1/2 tra un piano di lavoro e il successivo non ci deve essere una distanza superiore a mt. 2,25 e di mt. 3,40 dal suolo o da un eventuale piano posizionato sul 1°gradino.

(P.S.A.) Posizione di sicurezza su montanti verticali con cintura di posizionamento

Durante il montaggio e lo smontaggio del trabattello può essere necessario stazionare ad altezze intermedie ed utilizzare entrambe le mani per agganciare gli elementi superiori, come ad esempio un montante verticale superiore o una traversa diagonale.

In questi casi è indispensabile utilizzare, l'apposita cintura di posizionamento certificata EN358 con il relativo cordino di posizionamento certificato EN358 e doppio moschettone certificato EN362:

- Ø Salire sul montante verticale utilizzando i gradini dello stesso, fino a raggiungere un'altezza adeguata *(N.B. E' possibile salire lungo i montanti verticali solo se questi fanno parte di una sezione già completamente montata)*
- Ø Quindi assicurare il cordino della cintura di posizionamento sui due gradini consecutivi più vicini alla cintura e sporgendosi all'indietro, spingere con le gambe fino a mettere in tiro il cordino come da foto al lato.
- Ø Prendere l'elemento superiore con l'ausilio di entrambe le mani (il quale deve essere stato già predisposto nelle vicinanze prima di salire) per installarlo in posizione finale.




D.P.I. previsti e punti di fissaggio sul trabattello

I dispositivi di protezione Individuale previsti per trabattelli sono:

- Imbragatura anti-caduta con punto d'aggancio, dorsale e sternale EN361(D.P.I. anti-caduta),
- Cordino con doppio connettore EN362 e assorbitore di energia EN355(D.P.I. anti-caduta),
- Casco omologato EN397, Scarpe anti-infortunistiche e Guanti(D.P.I. generici).

I dispositivi di protezione individuale sono utilizzabili solo da operatori con peso persona e attrezzatura da lavoro non superiore ai 100 kg. totali.

Qual'ora il trabattello sia ancorato a parte fissa secondo D.Lgs.n°81 tali dispositivi possono essere agganciati solo a sezioni già completamente montate della struttura e in corrispondenza di punti prestabiliti in grado di sostenere l'eventuale caduta:



Durante la salita e la discesa dalla struttura o durante lo stazionamento in condizione di lavoro in quota, pertanto oltre mt. 2,25 dal primo piano inferiore completo di protezioni laterali oppure oltre i mt. 3,40 dal suolo o da un eventuale piano posto sul primo gradino, l'operatore è tenuto ad assicurarsi agganciando il connettore (del cordino collegato all'imbragatura) sul tubo verticale del montante verticale in corrispondenza di un qualsiasi gradino (vedi foto al lato).

N.B. Qual'ora il ponteggio non fosse ancorato a parte fissa secondo D.Lgs.n°81 l'operatore dovrà assicurare la propria imbracatura ad una fune guida anti-caduta fissata a punti fissi esterni al trabattello.

Formazione del personale

Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall'art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l'addestramento, i contenuti generali della formazione specifica prevista nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

N.B. I corsi di addestramento/formazione per il lavoratore non possono sostituire i manuali ma solo completarli.

Sistemi di Ancoraggio secondo D.Lgs. n°81

E' obbligatorio l'ancoraggio in modo sicuro all'edificio o ad altra struttura fissa per configurazioni trabattello non conformi alla norma europea EN1004-1/2 e qual'ora eventuali piani intermedi siano distanziati più di mt. 2,25 l'uno dall'altro, oppure se il primo piano di lavoro viene posizionato ad un'altezza maggiore di mt. 3,40 dal suolo o da un eventuale piano posizionato sul 1° gradino.

Tuttavia l'ancoraggio per trabattelli impiegati all'esterno degli edifici è sempre consigliato ove possibile.


L'ancoraggio su facciate deve essere effettuato su entrambe le estremità del lato del trabattello rivolto a parete ogni massimo mt. 3,60 in altezza come anche indicato dalle «frecce» che trovate nelle configurazioni d'uso pubblicate in questo manuale.

L'aggancio al trabattello deve avvenire esclusivamente sul tubo verticale di un qualsiasi montante verticale intermedio.


L'aggancio a parete deve essere effettuato solo da personale competente il quale deve prevedere uno sforzo fino a kg. 60 per ogni singolo ancoraggio a parete.

Si consiglia di effettuare l'ancoraggio tramite elementi «Distanziali rigidi» come quelli indicati sul disegno a lato, i quali garantiscono una distanza fissa dalla parete e bloccano eventuali oscillazioni orizzontali del trabattello;

L'ancoraggio tramite «Cavi di ritegno» o «Strallatura» devono essere sempre controllati nella tensione e nei nodi, inoltre devono essere supportati da una relazione di calcolo effettuata da professionista abilitato.



ATTENZIONE: Nel caso di vento forza 6 (12 mt./s.), di tempesta in arrivo ed alla fine dei turni di lavoro, l'impalcatura deve essere posizionata in un locale protetto dal vento, smontata o ancorata per evitare che si ribalti.



Eventualmente è possibile utilizzare il dispositivo di ancoraggio Frigerio vedi art. ALP ANCOR65.

E' vietato superare 30 kg. di carico orizzontale

per persona, spingendo con attrezzi da lavoro, come trapani, etc.

E' proibito saltare sugli impalcati.


E' proibito anche sporgersi con il corpo oltre la sezione laterale ed anche di spingere i trabattelli dall'alto.

Nel caso di trabattelli con diverse piattaforme di lavoro si può lavorare solo su una piattaforma per volta.


E' proibito sovraccaricare i piani di lavoro superando le portate indicate.

Mai utilizzare sui piani scale o sovrastrutture che ne elevino l'altezza di lavoro.

E' proibito montare, usare e spostare trabattelli in caso di vento forte.




Non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra una torre mobile da lavoro ed un edificio, o tra due trabattelli diversi.



Non è consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi di sollevamento.

Ad eccezione di carrucola Frigerio appositamente dedicata ai trabattelli con una capacità di sollevamento non superiore ai 50 kg. Tale operazione dovrà avvenire esclusivamente all'interno del trabattello o dell'area compresa dalle staffe stabilizzatrici.



Uso del trabattello su scalinate o pendenze elevate

Il trabattello ALUPONT B74 in tutte le configurazioni d'uso (ad esclusione delle versioni ALP QUICK e ALP BHDA) consente l'adattamento a scalinate, a superfici in forte pendenza oppure in presenza di forti dislivelli, altrimenti non superabili con il normale impiego delle gambe telescopiche livellatrici (GT30).

L'adattamento consente di compensare pendenze o dislivelli con scatti di 30 cm. per volta ed il conseguente allineamento all'altezza corretta attraverso la regolazione delle gambe telescopiche livellatrici (GT30), fino ad un massimo di n°4 scatti (ovvero n°4 gradini) che corrisponde ad un'altezza di mt. 1,20 + mt. 0,30 di regolazione delle gambe telescopiche livellatrici.

Il trabattello ALUPONT B74 per ogni configurazione descritta in questo libretto, viene proposto in tre lunghezze: mt. 1,97 - 2,55 - 3,10

Pertanto a seconda della lunghezza che si utilizza cambia la pendenza massima compensabile come di seguito descritto:


- ± **Per una lunghezza trabattello di mt. 1,97** l'adattamento è garantito per un piano inclinato fino ad una pendenza massima di $38^\circ = 77\%$
- ± **Per una lunghezza trabattello di mt. 2,55** l'adattamento è garantito per un piano inclinato fino ad una pendenza massima di $31^\circ = 60\%$
- ± **Per una lunghezza trabattello di mt. 3,10** l'adattamento è garantito per un piano inclinato fino ad una pendenza massima di $27^\circ = 50\%$

ATTENZIONE: Per l'uso su piani inclinati e sempre necessario assicurare il trabattello contro eventuali scivolamenti (esempio con cunei sotto ruota o attraverso punti di ancoraggio).

L'adattamento alla pendenza o al dislivello si effettua attraverso il montaggio della sezione di base in corrispondenza della pendenza o del dislivello da superare secondo la seguente procedura:

- 1) Predisporre n°2 montanti verticale (MV B1) a 7 gradini, con gambe telescopiche livellatrici e ruote già innestate e ben frenate posizionandoli uno sul lato più basso e l'altro sul lato più alto del dislivello,
- 2) Agganciare n°1 traversa orizzontale (H20-25-30) con un movimento deciso dall'interno verso l'esterno, sul tubo verticale del montante posto in posizione più elevata, appoggiando la manina di aggancio sopra il primo gradino e agganciare l'altra estremità della traversa orizzontale al tubo verticale del montante posto in posizione inferiore, quindi ripetere l'operazione sul lato opposto,
- 3) Allineare alla stessa altezza i gradini dei due montanti verticali, prendendo come riferimento la posizione di aggancio della traversa orizzontale (H20-25-30) e regolando l'altezza delle gambe telescopiche livellatrici (GT30), assicurandosi di livellare adeguatamente il ponteggio in modo che entrambe le traverse risultino in posizione orizzontale con scarto non superiore ad 1° ,
- 4) Agganciare n°2 traverse diagonali (D20-25-30) sul gradino con un movimento deciso dall'alto verso il basso, su entrambi i lati, a partire dal primo gradino del montante verticale posto in posizione inferiore (vedi figura) fino all'aggancio del primo gradino utile in posizione superiore del montante verticale opposto,
- 5) Installare le staffe stabilizzatrici/estensori di base opportunamente come descritto a pag. 4 e 5 del libretto istruzioni,
- 6) Su piani inclinati assicurarsi di aver preso tutte le necessarie precauzioni contro lo scivolamento delle ruote anche se ben frenate.

Successivamente è possibile proseguire il montaggio del trabattello in altezza secondo le procedure di montaggio e le avvertenze d'uso descritte su questo libretto in riferimento alla configurazione scelta.



Dislivello massimo
mt. 1,20 + mt. 0,30 di
regolazione gamba
telescopica a vite

ATTENZIONE

Ai fini del calcolo delle stabilità e del corretto impiego delle staffe stabilizzatrici, considerare l'altezza al piano sul lato dove la distanza dal suolo è maggiore

Uso di piani di lavoro con dispositivo «GRAN LUCE» per operare sopra ingombri difficili


Il piano di lavoro con dispositivo «GRAN LUCE» è ideato per configurazioni d'uso ALUPONT B74 che non superano i mt. 2,22 al piano

Il dispositivo GRAN LUCE consente di utilizzare il trabattello a ponte sopra ingombri difficili alti fino a mt. 1,60 perché aggiunge al piano di lavoro una doppia traversa diagonale su entrambi i lati che permettono di irrigidire adeguatamente la struttura di base ma evitando di installare le traverse diagonali di base.

Procedura di montaggio sezione di base con piano di lavoro dotato di dispositivo «GRAN LUCE» :

- 1) Unire tra loro i montanti verticali (MV B1) agganciando le traverse orizzontali (H20-25-30) sul tubo verticale dall'interno verso l'esterno, appoggiando la manina di aggancio sopra al primo gradino della sezione di base (verificare sempre l'avvenuto scatto del nottolino di bloccaggio).
- 2) Agganciare due traverse diagonali (D20-25-30) una per ogni lato, in modo incrociato a partire dal 2° gradino della sezione corrente.
- 3) Innestare i due montanti verticali superiori su entrambi i lati e assicurarsi dell'avvenuto scatto della fascetta di bloccaggio [Vedi P.S.A. pag.20].
- 4) Su entrambi i lati lunghi del ponteggio, installare un telaio parapetto (HD20-25-30) agganciando le manine sui tubi verticali e appoggiando le manine inferiori sopra al 2° gradino dei montanti verticali superiori [Vedi M.T.P. pag.24].
- 5) Installare il piano di lavoro sul 7° gradino della sezione corrente.
- 6) Sollevare leggermente le doppie traverse gran-luce per poter agganciare le manine in corrispondenza del secondo gradino sotto al livello del piano di lavoro (verificare sempre l'avvenuto scatto del nottolino di bloccaggio).
- 7) Sfilare manualmente i dispositivi di sicurezza anti-sollevamento posti sotto ai ganci.
- 8) Adesso è possibile eventualmente staccare le traverse orizzontali e le traverse diagonali utilizzate per il montaggio.

Esempio configurazione ALP BHD-1 con piano di lavoro auto-portante dotato di saette «GRAN LUCE» di irrigidimento



TRAVERSE ORIZZONTALI DI BASE

Le traverse orizzontali di base (H20-25-30) sono indispensabili per poter montare la sezione di base e per consentire lo spostamento del trabattello.

Le traverse orizzontali di base possono essere evitate quando il ponteggio è ancorato a parte fissa o per altezze al piano di lavoro inferiori a mt.1,60

ELEMENTI DI COMPOSIZIONE - ALP BHD20-1 (mt. 1,97) con piano Gran Luce			
CODICE	descrizione	Peso kg	n° pezzi
ALP MV B1 NF	Montante verticale a 7 gradini	7,0	2
ALP MP B5 NF	Montante di protezione	3,4	2
ALP HD20	Telaio di Protezione	4,2	2
ALP GT30	Gamba Telescopica livellatrice	1,0	4
ALP R15	Ruota Ø 150 certificata EN1004	3,2	4
ALP PB20GL	Piano Lavoro GRAN LUCE con Botola	17,0	1
ALP TB20	Fermapiede in legno trattato	6,5	1
ALP H20	Traversa Orizzontale	1,8	2


(M.T.P.) Montaggio e smontaggio dei telai di protezione

Questa procedura descrive i corretti movimenti necessari per installare i telai di protezione (HD20-25-30) in sicurezza senza l'ausilio di imbracatura anti-caduta:

- Per entrambi i lati del ponteggio ogni operatore sale internamente lungo la sezione corrente già completamente consolidata, utilizzando i gradini dei montanti verticali, per stazionare a metà altezza a mani libere, utilizzando l'apposita cintura di posizionamento che deve essere ancorata agli ultimi due gradini della sezione corrente già interamente montata, mediante l'apposito cordino [Vedi P.S.A. pag.21].
- Entrambi gli operatori, assieme agganciano una telaio di protezione (HD20-25-30) su entrambi i lati sopra all'altezza desiderata agganciando tutte le n°4 manine sui tubi verticali, assicurandosi sempre dell'avvenuto scatto del nottolino di bloccaggio.

Lo smontaggio deve avvenire in sequenza inversa alla sequenza di montaggio sopra riportata.

N.B. E' possibile salire solo lungo sezioni/campate già completamente montate e consolidate dai relativi traverse diagonali, inoltre è necessario che il suolo o piano lavoro sottostante si trovi ad una distanza non superiore di mt. 2 dai piedi dell'operatore. In alternativa è necessario anche assicurarsi con appositi D.P.I. anti-caduta [Vedi D.P.I. pag.20].




(M.S.T.) Montaggio della sezione terminale

Per tutte le configurazioni ALUPONT B74 (ad esclusione delle configurazioni ALP QUICK e ALP BHDA) la sezione terminale utilizza montanti verticali a n°4 gradini (MP F5) alti mt. 1 e deve essere sempre installata in posizione terminale.


La sezione terminale deve essere sempre dotata di piano lavoro completo e fermapiè completo [Vedi pag.18] e di telai parapetto (HD20-23-30) su entrambi i lati [Vedi M.T.P. pag.24].

N.B. Il piano lavoro deve essere installato sull'ultimo gradino della sezione inferiore e non può essere appoggiato sui gradini della sezione terminale.



Kit di adattamento per lo sbarco su piano rialzato

Il trabattello ALUPONT B74 permette di essere utilizzato per l'accesso a piani rialzati, tetti o coperture quando posizionato in ancoramento ad una parete in accordo alla normativa Italiana come da Decreto Legge n°81.



Una volta posizionato l'impalcato in accordo al D.Lgs.n°81, per effettuare l'accesso sul piano di sbarco è sufficiente staccare l'elemento di protezione laterale (HD20-25-30) posto sul lato di uscita.


Obbligo di legge per uso secondo Norma Italiana D.Lgs. n°81:

- ✧ Il trabattello deve essere ancorato all'edificio su cui si intende effettuare lo sbarco.
- ✧ E' consentito l'accesso su piani rialzati solo se vi è idonea protezione anti-caduta.
- ✧ E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm.
- ✧ Il dislivello massimo tra impalcato e piano di sbarco non deve essere superiore a 25 cm.
- ✧ Eventuali differenze in altezza possono essere colmate utilizzando la mezza sezione ALUPONT B74 oppure agendo sui livellatori.

(R.P.F.) Recupero e sollevamento piani lavoro con fune

Procedura che descrive i corretti movimenti per sollevare e spostare i piani lavoro intermedi:

- Ø L'operatore sul piano superiore passa un capo della fune all'operatore sul piano lavoro inferiore che deve prima assicurare saldamente il capo della fune al gancio ad uncino del piano lavoro, poi scendere sul lato opposto della torre attraverso la botola, sbloccare i dispositivi anti-sollevamento dei ganci e sostare sotto al piano lavoro [vedi P.S.A. pag.20],
- Ø Mentre l'operatore superiore solleva un lato del piano lavoro mediante la fune, l'operatore inferiore agevola lo sganciamento del piano lavoro sul lato opposto e con un'altra fune guida la salita del piano lavoro.
- Ø Nessuno deve sottostare a carichi sospesi.




L'operazione deve essere effettuata rimanendo sempre all'interno della struttura e qual'ora l'operatore si trovi su un piano lavoro sprovvisto di parapetto completo o a mezza altezza con i propri piedi ad una distanza superiore a mt. 2,25 da un piano lavoro inferiore dotato di parapetto completo o a mt. 3,40 dal suolo o da un eventuale piano lavoro posto sul primo gradino, è necessario che il trabattello venga ancorato secondo D.Lgs.n°81 [Vedi pag.21] e che l'operatore si assicuri con D.P.I. anti-caduta [Vedi pag.20].

(M.P.U.) Montaggio e smontaggio con un unico piano lavoro

Il montaggio e lo smontaggio del trabattello con un solo piano lavoro richiede che questo venga smontato e rimontato per ogni sezione intermedia.

- Ø Un operatore da terra lega due funi in modo sicuro ad entrambe le estremità del piano lavoro e con un capo della fune sale in quota fino a raggiungere con la testa l'ultimo gradino (o il 3° gradino qual'ora non siano disponibili i montanti verticali terminali MP B5) dell'ultima sezione intermedia già completamente montata e si staziona a mani libere utilizzando l'apposita cintura di posizionamento [Vedi P.S.A. pag.20] ,
- Ø Mentre l'operatore in quota solleva il piano lavoro tirando una fune l'altro operatore sale sul lato opposto della torre per guidare la salita del piano lavoro con l'altra fune fino a raggiungere la stessa altezza e si staziona a mani libere utilizzando l'apposita cintura di posizionamento [Vedi P.S.A. pag.20],
- Ø Entrambi gli operatori assieme installano il piano lavoro sull'ultimo gradino della sezione intermedia più alta già completamente montata.

Lo smontaggio deve avvenire in sequenza inversa alla sequenza di montaggio sopra riportata.



L'operazione deve essere effettuata rimanendo sempre all'interno della struttura e qual'ora il piano lavoro venga posizionato ad una distanza superiore a mt. 3,40 dal suolo o da un piano installato sul primo gradino di base è necessario che il trabattello venga ancorato secondo D.Lgs.n°81 [Vedi pag.21] e che l'operatore si assicuri con appositi D.P.I. anti-caduta [Vedi pag.20].

NORMATIVA ITALIANA

Decreto Legislativo Nr. 81 del 9 Aprile 2008

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in Quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti criteri:
 - a) prioritá' alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego, oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

Art. 112 - Idoneita' delle opere provvisionali

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Art. 126 - Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 128 - Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Art. 138 - Norme particolari

3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

Art. 140 - Ponti su ruote a torre.

- 1) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. *(Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio. N.d.P.)*
- 2) Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
- 3) Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
- 4) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII *(conformità normativa europea. N.d.P.)*.
- 5) La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
- 6) I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

Con la presente si dichiara che il trabattello ALUPONT B74 in tutte le configurazioni ALP BHD - ALP BHM - ALP BHDA - ALP QUICK pubblicate in questo manuale istruzioni, sono state certificate secondo la normativa europea UNI EN 1004-1:2021 e secondo UNI EN 1004-2:2021.

Le prove sono state eseguite da parte di TÜV SÜD Italia S.r.l. Divisione PS-Laboratori di Volpiano (TO) il quale ha rilasciato il certificato di prova n° Z10197000031 su base del test report n° MES1889589A00TR in data 07.03.2023.

Si dichiara altresì che il trabattello ALUPONT B74 in tutte le configurazioni ALP BS - ALP BHD - ALP BHM - ALP BHDA - ALP QUICK pubblicate su questo libretto sono costruite in conformità al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 a seguito del superamento delle prove di rigidità come previste dall'allegato XXIII del D.Lgs. n°81/08, secondo calcolo strutturale specifico realizzato da ingegnere esterno iscritto all'albo.

Frigerio Carpenterie S.p.A.

Riferimenti Normativi:

- **D.Lgs. n° 81** (9 aprile 2008): "Testo unico sicurezza"
- **UNI EN 1004-1/2** (2021): "Trabattelli costruiti da elementi prefabbricati - Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali - Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni".
- **D.M. 27** (Marzo 1998) (G.U. n. 102 del 05/05/1998): "Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di ponti su ruote a torre".
- **EN 1298** (Gennaio 1998): "Torri mobili da lavoro. Regole e linee guida per la preparazione di un manuale di istruzioni".

Responsabilità dell'utilizzatore:

Il produttore non è responsabile d'eventuali danni a persone o cose che possano derivare da improprio utilizzo del trabattello, o da inosservanza totale o parziale delle norme riportate sul presente opuscolo, oppure da mancanza di periodici controlli o manutenzioni contro gli eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici.

Si consiglia in proposito un attento controllo delle parti del trabattello prima d'ogni impiego e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.


VERIFICHE E CONTROLLI

Nella tabella riportata di seguito è indicata una lista delle verifiche e dei controlli da effettuare sull'attrezzatura con cadenza periodica almeno n°1 volta all'anno, e comunque prima e dopo ogni utilizzo del trabattello.

LISTA DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE:			
COMPONENTE	CONDIZIONI E IMPERFEZIONI DA CONTROLLARE	USO	PERIODICA
Montante verticale a 7 gradini	Integrità e verticalità profili tubolari	V	V
Montante verticale a 6 gradini	Integrità o orizzontalità gradini	V	V
Montante verticale a 5 gradini	Integrità anti-scivolo gradini	V/F	V/F
Montante verticale a 4 gradini	Integrità saldature	V	V
Traversa diagonale	Integrità e linearità profilo tubolare	V	V
Traversa orizzontale	Integrità nottolino aggancio manina	F	F
Piano lavoro	Integrità e orizzontalità profili rettangoli	V	V
	Integrità del legno e superficie anti-scivolo	V/F	V/F
	Integrità ganci di attacco e sicure antisollevamento	V/F	V/F
	Integrità saldature	V	V
Staffe stabilizzatrici	Integrità e linearità profili tubolari	V	V
	Integrità e linearità profili rettangoli	V	V
	Integrità morsetti	V/F	V/F
	Integrità saldature	V	V
Ruote	Integrità e rotondità nucleo e fascia di appoggio	V	V
	Integrità e funzionalità freno	V/F	V/F
Tappi e piedini	Integrità della plastica o della gomma anti-scivolo	V	V
Tutti i componenti	Presenza di ruggine	V	V
	Pulizia	V	V
F - Funzionale	Controllo tramite prova di funzionamento che il componente operi in modo previsto		
V - Visivo	Controllo tramite attenta analisi visiva di tutte le superfici visibili		

A seguito delle verifiche e controlli sopra indicati, in caso di necessità per riparazione o sostituzione di elementi compilare le schede di registro seguenti, eventualmente proteggere dallo sporco applicando una striscia di nastro adesivo trasparente. In caso di mancanza di spazio per la compilazione è necessario realizzare una scheda verifiche e controlli analoga da tenere custodita in un archivio separato cartaceo o digitale.

Data di verifica	Parte esaminata	Verifica OK	Verifica NON OK	Descrizione anomalia	Nome di chi esegue verifica	Firma
Data di riparazione	Tipo riparazione		Nome di chi esegue la riparazione		Firma	

27/09/2025	ALP MV B1 NF			Crepa laterale	Maurizio Rossi	
28/09/2025	sostituzione montante verticale				Matteo Milesi	

Data di verifica	Parte esaminata	Verifica OK	Verifica NON OK	Descrizione anomalia	Nome di chi esegue verifica	Firma
Data di riparazione	Tipo riparazione			Nome di chi esegue la riparazione		Firma

Data di verifica	Parte esaminata	Verifica OK	Verifica NON OK	Descrizione anomalia	Nome di chi esegue verifica	Firma
Data di riparazione	Tipo riparazione			Nome di chi esegue la riparazione		Firma

Data di verifica	Parte esaminata	Verifica OK	Verifica NON OK	Descrizione anomalia	Nome di chi esegue verifica	Firma
Data di riparazione	Tipo riparazione			Nome di chi esegue la riparazione		Firma



Frigerio[®]
S.p.A. CARPENTERIE

Lavora in Sicurezza!



Edizione Ottobre 2025

Tutti i diritti sono riservati. E' Vietato riprodurre tutto, o solo in parte, quanto contenuto in questo libretto.

Frigerio Carpenterie S.p.A.
Via Enrico Fermi n° 6 - 24050 Orio Al Serio (BG)
Tel. +39.035.4242311 - E-mail: info@frigeriospa.com
www.frigeriospa.com