

Certificato di Garanzia & Assicurazione

Validità dall'Acquisto: 2 Anni

La sottoscritta ditta Frigerio Carpenterie S.p.A. garantisce per la scala sotto specificata, lungo un periodo di anni due dalla data di acquisto, la sostituzione o la riparazione gratuita di quelle parti che risultassero viziati all'origine nei materiali o nella lavorazione; ne assicura inoltre gli eventuali danni a cose e persone causati dalle stesse parti se uscite certamente viziati dallo stabilimento di produzione.

Non sono comprese dalla presente garanzia:

- Le avarie, le rotture e tutte le conseguenze causate da un erroneo uso e/o dalla mancata osservazione, anche solo in parte, di quanto indicato nelle istruzioni e/o di quanto prescritto dalle specifiche normative vigenti.
- I danni causati dall'usura o da fenomeni atmosferici.
- Gli interventi per vizi presunti e per le verifiche di comodo.

La garanzia non è operante nell'ipotesi di manomissioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate dalla Frigerio Carpenterie S.p.A, o eseguite con l'applicazione di pezzi di ricambio non originali.

Modello scala: _____ Data di acquisto: _____

Eventuale Matricola - Mese/Anno fabbricazione: _____

Timbro e Firma del Rivenditore per Convalida: _____

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che gli sgabelli della serie BC sono costruiti in conformità al D.Lgs. 81 del 2008. Si dichiara inoltre che i prodotti art. SCA BC/02 e SCA BC/02S e SCA BC/03R sono conformi alla normativa europea EN 14183 ed. 2003 (riferimento certificato PORT COMPLIANCE LABORATORY certificato nr. EPTC-YM-S1712712 emesso in data 18/12/2017 per conto di ZHEJIANG YOU MAY INDUSTRY CO, LTD).

Sgabello BC - ISTRUZIONI PER L'USO

Complimenti per avere scelto la qualità dei prodotti Frigerio.

Lei ha scelto una scala pratica, maneggevole, leggera, ma soprattutto sicura, fatta con materiali di prima scelta e sottoposta a severi controlli di qualità. Lei ora è possessore di una scala affidabile, rammentiamo però che la migliore garanzia di sicurezza è il buon uso che ne farà.

Lo sgabello BC non ha bisogno di particolari preparazioni all'uso




- Aprire lo sgabello fino alla sua massima apertura in modo da avere i gradini in piano.
- Assicurarsi che entrambe le cerniere abbiano effettuato il bloccaggio dei perni posti sulle rampe di salita.
- Lo sgabello è pronto per l'utilizzo.

AVVERTENZE PER L'USO



Prima di ogni uso controllare il buono stato dello sgabello.


È proibito apporre modifiche e/o riparazioni alle scale, se non dalla casa produttrice o da personale competente autorizzato.





Rispettare sempre le portate di carico indicate sulle targhette (150kg). Ciò significa anche non salire in due persone.



Prestare bene attenzione che la scala non venga collocata in posti di passaggio di persone e mezzi. Bloccare sistemi mobili (porte) e/o segnalare in modo chiaro la presenza.



Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione. Mantenersi a una distanza minima di 5mt. Per lavori su impianti elettrici usare scale isolanti in vetroresina.



Assicurarsi che lo sgabello sia bene aperto prima dell'uso, per evitare aperture o chiusure improvvise durante l'utilizzo.

Controllare sempre l'idoneità del terreno sul quale appoggiare la scala. Evitare pavimenti lucidi resi scivolosi da acqua, e suoli resi scivolosi da oli, carburanti e simili. Eventualmente rimuovere le cause.

Evitare il rischio di affondare in terreni cedevoli, tramite tavole di legno.

MANUTENZIONE:

Le ns. scale in alluminio non hanno bisogno di alcuna particolare manutenzione periodica. Si raccomanda soltanto di conservare le scale al riparo da agenti atmosferici, ossidanti o corrosivi.

Prima di ogni uso,

si deve però controllare attentamente che:

- Non vi siano elementi danneggiati, deformati, criccati o crepati.
- Non vi sia presenza di flessione permanente di montanti e gradini.
- I tappi antisdrucchiolo non siano consumati dall'usura.
- Eventuali manovellismi, meccanismi, dispositivi di blocco, siano ben funzionanti. Eventualmente pulire o ingrassare.
- Dadi, viti, rivetti non siano allentati.

Utilizzare lo sgabello solo su superfici piane.



IMPORTANTE:

Il produttore non è responsabile di eventuali danni a persone o cose che possano derivare da improprio utilizzo delle scale, o da inosservanza totale o parziale delle norme riportate su questo libretto e quelle vigenti, oppure dalla mancanza di periodici controlli o manutenzioni contro gli eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici. Si consiglia a proposito un attento controllo delle parti della scala prima di ogni impiego Art. 374 D.P.R. 547 1955 - Responsabilità dell'utente l'osservanza delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica

INFORMAZIONE
SICUREZZA

Frigerio
S.p.A. CARPENTERIE

Guarantee and insurance certificate

Validity from date of purchase: 2 Years

The undersigned company Frigerio Carpenterie S.p.A. guarantees the ladder described below for a period of six years from the buying date and will replace or repair, free of charge, those parts, whether materials or workmanship, which are defected at origin; it furthermore guarantees any damage to persons or things caused by those same parts if they were definitely defective on leaving the production factory.

The following are not included in this guarantee:

- defects or breakages and all consequences caused by misuse and/or lack of compliance, even if only in part, with that indicated in the instructions and/or that prescribed by the specific current standards.
- Damage caused by wear or atmospheric agents
- Interventions for presumed defects or convenience inspections

This guarantee is not valid in the case of mishandling or repairs carried out by persons not authorised by Frigerio Carpenterie S.p.A. or if carried out using non-original spare parts.

Stool model: _____ Date of purchase: _____

Serial Number, if any -
Manufacture month/year:

Stamp and signature
of Retailer:

We recommend retaining fiscal document to validate the guarantee

Declaration of conformity

We declare that the stool BC series are manufactured in compliance with the Italian Presidential Decree n. 81 dd. 08/04/2008.

We also declare that the stool art. SCA BC/02 and SCA BC/02S and SCA BC/03R are manufactured in compliance with the European EN 14183 of 2003 (referring to PORT COMPLIANCE LABORATORY certificate nr. EPTC-YM-S1712712 issued on 18/12/2017 by ZHEJIANG YOU MAY INDUSTRY CO, LTD).

Stool BC - INSTRUCTION FOR USE

Congratulations for having chosen the quality of Frigerio products.


You have chosen a practical ladder, handy, light, but above all safe, made with top quality materials and put through strict quality checks.

You are now owner of a reliable ladder, we would like to point out, however, that its correct use is the best guarantee of safety.

The stool art. BC does not require particular procedures to be used:


- open the stool to completely so that the steps are in flat position.
- Make sure that both hinges have locked the pins on the climbing ramps
- The stool is ready to be used.

USE WARNINGS




Before each use check the well condition of the stool

It is forbidden to add side rails or extension parts which are not foreseen.




The user must always hold on well to the ladder, securing himself with both feet and at least one hand. Any unbalanced movement is to be avoided. Do not lean out from the ladder, or overextend your reach sideways. We advise wearing suitable footwear, avoiding clogs and high heels.




Always respect the load capacity indicated on the information plates (150kg). This signifies that two people must not be on the ladder together.



Take care not to place the ladder in places where people and vehicles pass. Lock mobile systems (doors) and/or clearly indicate their presence.




Take great care if near high voltage lines. Maintain a distance of at least 5 metres. When working on electrical systems, use ladders insulated with fibreglass.



Ensure that the stool are opened completely to prevent them opening suddenly when in use.



Always check the suitability of the ground where the ladder will be placed. Avoid shiny floors which are slippery from water and surfaces which are slippery from oil, petrol and other similar substances. If necessary, remove the cause. Avoid the risk of sinking into soft ground by using suitable shoes from the manufacturer, or wooden planks.



MAINTENANCE:

Our aluminium and fibreglass ladders do not need of any particular maintenance nor periodic overhauling. However, we advise to stock the ladders safe from atmospheric, oxidant or corrosive agents and also to check the ladders before each use.

Before each use secure that:

- All parts are not damaged, deformed or cracked
- Profiles and rungs/steps have not a permanent bending
- The anti-slip plastic feet are not worn out
- All mechanisms and blocking devices are working in order. In case, clean or lubricate.
- Nuts, screws and rivets are not loosen.
- Ropes are in excellent conditions and perfectly sliding.
- Dadi, viti, rivetti non siano allentati.

IMPORTANT :

The manufacturer is not liable for any damage to persons or things which may be caused by improper use of the ladders, or by total or partial non-observance of the instructions in this handbook or of current legal regulations, or by lack of periodic controls or maintenance to protect against possible damage caused by use or by atmospheric agents. In this connection, we advise you to carefully check the ladder parts before every use and observe the legal regulations on accident prevention.

INFORMAZIONE
SICUREZZA

Frigerio
S.p.A. CARPENTERIE

